MANUAL

MOVIL E-ATV EA16

Leia as instruções antes de usar seu novo ATV elétrico

POR FAVOR, SEJA SEGURO AO ANDAR

SEMPRE use capacete e obedeça todas as leis!

Obrigado por comprar a Movil ATV ECO Modelos EA16 e diga aos seus amigos o quanto divertido é usar nosso produto!! SAC 0800-643-1686

IMPORTANTE

Condições de Garantia

Certificado de Garantia

A MOVIL garante este produto pelo prazo de 06 (Seis) meses (90 dias garantia legal e 90 dias garantia contratual (exceto as baterias)). As Baterias são garantidas pelos 90 dias legais. Para que este certificado tenha validade, é imprescindível a abertura do PROTOCOLO DE ATENDIMENTO pelo nosso 0800-643-1686. Somente após a abertura do protocolo de atendimento, e com a senha do atendimento cliente poderá acionar nossos parceiros técnicos.

Da Garantia

A MOVIL LTDA, durante o prazo estipulado, garante:

- Mão de obra e reposição de peças empregadas no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.

Os reparos só poderão ser efetuados pela rede de Postos Autorizados por nós credenciados, após a abertura do protocolo de atendimento pelo nosso 0800-643-1686.

Condições que Anulam a Garantia

O produto perderá a Garantia (mesmo dentro do prazo mínimo legal), se:

- O produto for deixado em um parceiro técnico sem o código de autorização gerado por nossa central de atendimento 0800-643-1686 disponível de segunda a sexta feira das 8:00 hs as 17:00 horas.

- O defeito apresentado tiver sido ocasionado por mau uso ou desobediência ao determinado no Manual de Instruções.

- For constatada a adulteração no número de série que identifica o produto.

Defeitos não Incluídos na Garantia

-A garantia não cobre defeitos decorrentes de uso do produto em situações não domésticas e/ou residenciais.

- Defeitos ou danos ao produto originais de casos fortuitos ou força maior (queda, batida, acidentes), uso de agentes químicos, maus Tratos e etc.

IMPORTANTE

A Garantia não cobre atendimentos domiciliares, ficando a eventual cobrança de taxa de instalação e/ou retirada a critério de cada posto da rede autorizada.

Informações extras estão disponíveis em nosso site:

www.movilcorp.com.br/movilea16

ATENCÃO!

Obrigado por comprar a Movil ATV ECO Modelos EA16 e diga aos seus amigos o quanto divertido é usar nosso produto!! SAC 0800-643-1686

IMPORTANTE

Manutenção da bateria e instruções de carga

1. Você deve carregar completamente as Baterias antes do uso inicial. (Siga as instruções de carregamento em seu Manual do Produto).

2. Carregue as Baterias sempre que for guardar o produto por um longo período e volte a recarrega-la a cada 30 dias, se não estiver em uso.
3. Carregue as Baterias de 6 a 8 horas ou até que a luz do carregador fique vermelha e verde.
4. **NÃO DEIXE A BATERIA DESCARREGAR POR COMPLETO.**
5. Por razões de segurança, não carregue por mais **de 24 horas**.
6. Desligue o aparelho quando não estiver em uso.

- **ATENÇÃO!**

Este produto não é DESTINADO AO USO EXTREMO ou

Uso off-road! Por favor, cuide de seu ATV!

Não pule ou abuse DESTE PRODUTO!

NÃO molhe as baterias!

Proibido o uso a Criança com idade inferior a 12 anos.

Baterias

Condições de Garantia

Certificado de Garantia

A MOVIL garante as Baterias pelos 90 dias legais. Para que este certificado tenha validade, é imprescindível a abertura do PROTOCOLO DE ATENDIMENTO pelo nosso 0800-643-1686. Somente após a abertura do protocolo de atendimento o cliente poderá acionar nossos parceiros técnicos.

Da Garantia

Esse produto foi fabricado procurando atender plenamente o consumidor, este é o objetivo fundamental da Movil.

- Essa garantia estipula que a bateria e seus componentes, fiquem garantidos contra eventuais falhas de fabricação que por ventura venham a ***apresentar pelo prazo de 90 dias a partir da data de venda,*** *que deve coincidir com a entrega do produto ao consumidor, sendo esses 90 dias de garantia legal.*

- Essa garantia não cobre falhas decorrentes de má aplicação, utilização inadequada, acidentes, ou manutenção incorreta, ou violação. Exemplos: caixa/tampa/trincada, polo quebrado ou solto, nível de solução insuficiente, densidade acima ou abaixo do normal após a recarga, solução contaminada, descarregada, sobrecarregada, separadores queimados, placas sulfatadas, código de fabricação adulterado, prazo de garantia vencido, não apresentação do ***certificado****.*

Perigo: Precauções que devem ser tomadas com a bateria*:*

Solução Para Baterias – Cuidado! Contém acido sulfúrico

Veneno – Causa irritações e queimaduras graves.

Precauções:

Manuseie com cuidado e evite vazamento de solução.

Evite contato com a pele, olhos, e roupas.

Para evitar acidentes, neutralize qualquer solução derramada com bicarbonato de sódio.

Não reutilize o recipiente para outra finalidade.

Primeiros Socorros:

Sobre a Pele: *lave com bastante água limpa e sabão****.***

Interno: *beba bastante água ou leite. Em seguida tome leite de magnésio, ovos batidos,ou óleo vegetal.* ***CHAME*** *o médico imediatamente.*

Mantenha o frasco sempre longe do alcance das crianças!!

Recomendamos fazer revisão mensal da bateria e na parte elétrica do produto, principalmente quando o uso ocorrer em regiões com temperaturas elevadas.

IMPORTANTE

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

AVISO

Este produto não está em conformidade com as Normas de Veículos a Motor Federal e não se destina para a operação em público, ruas, estradas ou rodovias. Ferimentos graves podem resultar de operações inseguras deste produto. O condutor pode minimizar esses riscos, usando equipamentos de segurança determinado, tais como: capacete de segurança, óculos de proteção, luvas, cotoveleiras e joelheiras e calçados adequados.

Não utilize este produto em trânsito ou superfícies molhadas, congeladas, oleosas, de terra ou ainda se o condutor estiver sob a influência de drogas ou álcool. Evite superfícies irregulares, buracos, trincas superficiais e obstáculos.

NÃO use mangueira de água para limpar o produto. Ver Manual do produto para obter mais informações.

Este produto é recomendado **para maiores de 12 anos**.

Pessoas sem força, visão, equilíbrio, coordenação, reflexo ou boas capacidades de tomada de decisão não devem usar este produto.

Menores (de 12 anos) sem a supervisão de um adulto não devem usar ou manusear esse produto.

As pessoas que não queiram assumir a responsabilidade por suas próprias ações não deveram utilizar o mesmo.

O usuário assume todos os riscos associados à sua utilização. Este ATV é elétrico!

NÃO A USE EM condições de poças de água ou chuva.

GUIA DE PROBLEMAS

SINTOMAS	Causa potencial	SOLUÇÃO
A luz do carregador fica verde e vermelha de imediato	1. Isso indica que as baterias estão descarregadas. 2. Fusível ruim ou conexão aberta entre tomada do carregador e as baterias.	1. Continuar o carregamento das baterias por 6-8 horas antes da primeira utilização. 2. Verifique Fusível: Procure fio solto ou desconectado
Baterias não mantêm a carga. A unidade não tem especificado faixa de deslocamento.	1. Baterias devem ter chegado ao fim da sua vida útil. 2. Carregador não está funcionando corretamente.	1. Substituir as baterias 2. Substituir o carregador.
Unidade se move de forma intermitente ou muito lento.	1. Baterias completamente descarregadas. 2. Fio solto. 3. Acelerador ruim ou controlador.	1. Carregue as Baterias. 2. Verifique se há fios soltos 3. Substituir
A unidade não se move quando a alavanca do acelerador está ativada.	1. Baterias completamente descarregadas. 2. Freio apertado ou fora de ajuste 3. Baterias atingiram o fim de sua vida útil.	1. Continuar o carregamento das baterias por 6-8 horas 2. Solte os freios 3. Substitua as Baterias
Unidade para abruptamente durante o uso.	1. fusível queimado 2. Fio solto ou quebrado.	1. Substitua o fusível 2. Verifique se há fios soltos ou quebrados e reparar/substituir

Obrigado por comprar a Movil ATV ECO Modelos EA16 e diga aos seus amigos o quanto divertido é usar nosso produto!! SAC 0800-643-1686

GUIA DE SEGURANÇA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Guia de segurança

A idade mínima recomendada para utilizar o Movil ATV ECO **é de 12 anos** de idade. Para evitar danos ao motor e plataforma, não sobrecarregue o ATV. Nunca andar com **mais de uma pessoa**. Inspecione seu Movil ATV ECO completamente antes de cada utilização para sua segurança. Evite deixá-lo ligado quanto não estiver em uso. Para evitar o risco de um curto-circuito na parte elétrica, não use seu ATV na chuva e nunca o pulverize ou o lave com água (use panos úmidos). Não coloque a bateria perto do fogo ou calor. Para evitar danos à bateria, não utilize o carregador se tiver sido danificado de alguma forma. Mantenha as mãos, o rosto, os pés e o cabelo longe de todas as partes móveis. Não toque o motor ou nas rodas enquanto eles estão girando. Freios são projetados para controlar a velocidade, para a prática de travagem adequada retardando para baixo e suave. Manter seu MOVIL ATV como recomendado neste manual do produto. Use somente peças de reposição de qualidade, tal como recomendado pelo fabricante.

*** NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS OPERAR SEM SUPERVISÃO DE UM ADULTO.**

*** NUNCA TENTE OPERAR SEU MOVIL ATV ECO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.**

Se ocorrer alguma situação que não está descrita no manual, proceda com cuidado e use o bom senso. Contate o seu fornecedor se você precisar de mais ajuda SAC 0800-643-1686.

Obrigado por comprar a Movil ATV ECO Modelos EA16 e diga aos seus amigos o quanto divertido é usar nosso produto!! SAC 0800-643-1686

PLANO DE MANUTENÇÃO

Cuidado adequado com o seu Movil ATV ECO vai garantir o melhor desempenho e vida útil longa. A seguir estão algumas sugestões de manutenção que irá manter seu Movil ATV funcionando em condições superiores:

Manutenção diária

- Executar cada vez que você montar ATV
- Limpe o exterior do aparelho com um pano macio e úmido. (**Não lavar com uma mangueira**)
- Verifique se todas as porcas e parafusos estão bem apertados.
- Lubrifique a corrente com qualquer spray de silicone, 3 e 1 óleo ou qualquer óleo de motor limpo e eficiente.
- Verifique todos os fios desgastados/cortados do carregador de bateria.

Obrigado por comprar a Movil ATV ECO Modelos EA16 e diga aos seus amigos o quanto divertido é usar nosso produto!! SAC 0800-643-1686

Conhecendo seu ATV



Obrigado por comprar a Movil ATV ECO Modelos EA16 e diga aos seus amigos o quanto divertido é usar nosso produto!! SAC 0800-643-1686

Freios

Os freios podem chiar antes e isso é normal e não vai afetar a função ou o desempenho dos freios. Com o uso contínuo o chiado deve ir embora.

PRESSÃO DOS PNEUS

O pneu deve ser inflado para um máximo de 50 PSI. Também é recomendado o uso de um aditivo de tubo como Slime, disponível em qualquer loja de moto, para evitar perfurações inconvenientes.

Esvaziar todo o ar do pneu, antes de afrouxar o parafuso para separar o aro.

AJUSTE DA UNIDADE DE Guidão

A unidade do Guidão é ajustada de fábrica. No entanto, andar em terrenos acidentados e de uso geral pode afrouxar a unidade e soltar-se ao longo do tempo. Pode ser necessário ajustar a unidade de cabeça de vez em quando.

AJUSTE DA CORRENTE

A corrente é ajustada de fábrica. No entanto, pode ser necessário ajustá-la ao longo do tempo. A corrente deve ser bem alinhada sobre as rodas dentadas (coroa) de modo que evite o desgaste desigual que resultará no encurtamento da vida útil da corrente.

Como apertar a corrente?

- Se a corrente pula ou salta durante a pilotagem sobre a coroa, isso é porque ela está muito afrouxada e isso é prejudicial.
- Se a corrente está fazendo um zumbido quando a roda está girando é porque ela está muito apertada e pode causar a quebra da mesma.

A tensão correta é conseguida através do ajuste da corrente a partir da sua posição solta para quando se torna ligeiramente tensa.

GUIA DE INTRODUÇÃO

POR FAVOR LER COM ATENÇÃO OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, ANTES DE MONTAR A SUA SCOOTER

CARGA

Recomendamos carregar as Baterias por 6-8 horas antes da sua primeira utilização. Recomendamos também carregar as Baterias de seu Movil ATV após cada utilização e antes do armazenamento por um longo período.

ATENÇÃO: Não permita que as Baterias descarreguem totalmente, pois isto poderá danificá-las.

1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
2. Abrir a tampa do conector de carregamento da Bateria situado ao lado direito do quadro.
3. Localize o seu carregador de bateria. Encontre uma tomada elétrica de três pinos e conecte-o à Movil ATV.
4. Em seguida, conecte o plugue na tomada.

Quando for ligado, o carregador acenderá uma luz vermelha, o que indica que o processo de carregamento foi iniciado. Uma vez que a luz do carregador ficar vermelha e verde, você pode retirar o carregador e fechar a tampa de segurança.

Pilotage

1. Certifique-se de que todos os parafusos expostos estão apertados.
   .
2. Empurre o interruptor on / off (localizado no guidão esquerdo) para a posição ON.
3. Coloque os pés sobre a plataforma, rode suavemente o punho do acelerador, no lado direito do guidão. O MS-SS501 começará a se mover.

** Seu Movil ATV tem um acelerador manual de velocidade variável. Você pode controlar a velocidade pela quantidade de pressão que você usa quando girar o acelerador de mão / punho. Quanto mais você gira, mais rápido você vai.

PARADA & TRAVAGEM

1. Para frear, solte o punho do acelerador e pressione as alavancas de freio (no lado esquerdo / direito do guidão). Pressione o freio para diminuir a velocidade do motor.

NOTA: Se o interruptor on / off é deixado na posição ON para mais de 10-15 minutos sem se mover, Smart Power será desligado automaticamente. Para reiniciar, desligue o aparelho, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente.

SISTEMA DE FRENAGEM

Seu **Movil ATV ECO** utiliza um sistema de travagem de aperto para a frente, e um sistema de disco / pinça para a retaguarda. Ambos são ativados por uma alavanca de travão da mão, no lado esquerdo e direito do guidão. O manete de freio de mão esquerda ativa o freio traseiro. O manete de freio de mão direita ativa o freio dianteiro. Certifique-se de soltar o punho do acelerador MÃO, ao pressionar os freios. Seu MS-SS501 é equipado com interruptores em cada alavanca do freio que vai soltar a potência do motor quando as alavancas de freio.

Pratique como frear em uma superfície lisa, seca para se acostumar com a sensação do sistema de travagem. Distância de travagem é afetada pelas condições molhadas e soltas e superfícies irregulares de equitação.

Ajustar os Freios

Os freios devem vir totalmente ajustados da fábrica.
No entanto, pode ser necessário ajustar os freios de tempos em tempos.

Para ajustar os freios traseiros:

Para freios que são ajustados muito soltos:
1. Ajuste o parafuso de tensão na alavanca do freio de mão direita, girando no sentido anti-horário até que a roda gire livremente.

Para freios que são ajustados muito apertados:
2. Aperte o parafuso de tensão na alavanca do freio de mão direita, girando no sentido horário até que a roda tenha um ligeiro arrastar.